


お客様で簡単にできる日常のお手入れ

サーマルプリンタ(B-SX8T)編



《《 こんなことありませんか？ 》》

「最近、印字ヘッドの寿命が短いなあ！」




”サーマルヘッド
の汚れ放置”
禁止!!



サーマルヘッドが汚れていませんか？
運用環境と発行使用量、プリンタの個体差もありますが
定期的な清掃をすることで、ヘッド寿命が長くなります♪

◆サーマルヘッドの清掃

いつもきれいな印字が得られるように、専用ヘッドクリーナーペンを使用し、
定期的（1回/日）に清掃を行ってください。




① 電源スイッチをオフにし、トップカバーとサイドカバーを開けます。

② ヘッドレバーを「OPEN」の
位置まで 回します



③ サーマルヘッドの汚れを、専用ヘッドクリーナーペンで拭き取ります。
(左から右方向に5回ぐらい拭き取ります)



- ・日常のお手入れ時は、電源スイッチをOFFにして電源ケーブルを抜くこと。
- ・シンナーやベンジンなどで、清掃しないこと。

お客様に知っておいて貰いたい豆知識

サーマルプリンタ(B-SX8T)編



カッターカバーの取付け確認

- ・カッターエラーが表示される
(カッターカバーを外し、再取付け後から発生)



カッターカバーの取付け方法



- ① トップカバーとサイドカバーを開け、カッターカバーを斜めに傾けながら、上部からはめ込みます。



- ② カッターカバーを少し持ち上げながら、カッターユニットを固定しているマイナスネジにカッターカバーの切り掛けをはめ込みます。



- ③ カッターカバー上部のネジ 2 本を締めます。

カッターカバーの切り掛けがマイナスネジにはめ込まれていないと、**安全装置が作動し、カッターエラー**となります。